PRODUCT MANUAL

产品手册

智能 · 科技 · 安全

功能介绍

实时预览
登录手机客户端，查看实时监控图像。

录像回放
通过手机客户端对存储卡或者云存储的录像进行回放。

云存储
录像云端高效、安全存储，多种套餐可选。

人员入侵检测
检测人员入侵，极大减少非人员走动产生的误报。

报警推送
设备检测异常情况，发送报警图片至手机客户端。

下载手机客户端

设备插入内存卡。

*本产品不附带内存卡，请自行购买；
*请勿热插拔内存卡。

下载APP


手机扫描二维码下载手机客户端。

V380
（正式版）

V380 Pro
（尝鲜版）

设备初始化

初次使用该设备，请把设备初始化。
设备通电，等待15秒后开机成功，长按RESET复位键7秒，待听到“恢复出厂设置”语音提示后设备重置成功。




1、当你听到“请用WiFi智能快配连接路由”，请使用WiFi智能快配方式；

2、当你听到“热点建立完毕”，请使用AP快速配置方式；

（此Reset键位置仅供参考，具体以你手上的设备为准）

添加设备

WiFi智能快配



启动设备

设备语音提示“请用WiFi智能快配连接路由”



无线网络

手机连接路由器WiFi



添加设备

登录手机客户端，点击“WiFi智能快配”，根据界面步骤进行添加设备

AP快速配置



启动设备

启动设备，设备语音提示“热点建立完毕”



添加设备

登录手机客户端，点击“热点建立完毕”或“AP快速配置”，根据界面步骤连接设备热点，选择需要连接的路由器WiFi，进行添加设备



无线网络

设备配置过程中摄像机自动连接到路由器上

云存储服务

购买套餐

点击 ☁ 图标，进入商城选择套餐进行购买。

*支持微信、支付宝支付

绑定服务

云套餐购买支付完成后，APP弹框提示“是否绑定该套餐”，点击“是”，完成绑定。



更多图文教程、视频教程
请扫描二维码浏览